



LÜHI- TUTVUSTUS


audiosüsteemile



9-tollise ekraaniga Hi-klassi model



8-tollise ekraaniga keskklassi model



**8-tollise ekraaniga
põhiklassi model**

Enne kasutamist

1

Käed-vabad funktsioon

8

Rakendused

12


ISUZU MOTORS LIMITED

Enne kasutamist


Osade nimed ja funktsioonid

LÜHITUTVUSTUS
heisüsteemile


Kõrgklass mudelid



Keskklassi mudelid



Põhiklassi mudelid



Paneeli nupp

Vasakpoolse rooliga autod	Kõrgklass mudelid							
	Keskmise-/põhiklassi mudelid							
Parem rooliga autod	Kõrgklass mudelid							
	Keskmise-/põhiklassi mudelid							

Enne kasutamist


Nupp	Funktsioon
	<Vajutamine> - Heli sisse- ja väljalülitamiseks. <Pööramine> - Helitugevuse muutmiseks. - Paremale pööramine tõstab helitugevust, samal ajal kui vasakule pööramine seda vähendab. < All hoidmine> - Ekraani väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. - Ekraani uuesti kuvamiseks puudutage või vajutage ükskõik millist nuppu ja ekraan läheb enne väljalülitamist tagasi kuvatud asendisse.
 *1	Puudutage auto infoakna kuvamiseks.
	Puudutage eelmisele ekraanile naasmiseks.
	Puudutage avaekraani kuvamiseks. < Kui ühendatud on Apple CarPlay või Android Auto> Avaekraani valimiseks hoidke all.
	<Kui Apple CarPlay või Android Auto ei ole ühendatud> - Kui olete mobiiltelefoniga ühendatud, puudutage telefoni ekraani kuvamiseks. < Kui ühendatud on Apple CarPlay või Android Auto> - Puudutage rakenduse telefoniekraani kuvamiseks. - Vajutage ja hoidke all rakenduse kõnetuvastuse käivitamiseks.
 *1	<Kui Apple CarPlay või Android Auto ei ole ühendatud> - Puudutage ühendamise menüüakna kuvamiseks. < Kui ühendatud on Apple CarPlay või Android Auto> - Puudutage ühendatud Apple CarPlay või Android Auto ekraani kuvamiseks. - Apple CarPlay või Android auto Akraani puudutamisel selle kuvamise ajal avaneb Connect menüü (ühendamismenüü). < All hoidmine> - Connect menüü valimiseks hoidke all.
	<Pööramine> - Liigutab üles/alla 1 sammu haaval. - Liigutab lugusid/faile üles või alla. <Vajutamine> - Kui heli on väljas: See kuvab helimenüü ekraani. - Kui heli on sees (kui seda ei ole heli ülemisel ekraanil): See kuvab heliekraani. - Kui heli on sees (heli ülemisel ekraanil): See kuvab helimenüü ekraani. < All hoidmine> - Helimenüü valimiseks hoidke all.

*1: Ainult 9-tollise ekraaniga Hi-klassi mudel


USB-terminal

Kõrgklass mudelid

USB Type-C™ connection terminal



Keskmise-/põhiklassi mudelid



USB Type-C™ connection terminal

Enne kasutamist


Puuteekraani kasutamine

Saate süsteemi kasutada sõrmega ekraani puududtades

» Üldine tegevus


Toksamine

Puudutage ekraanil üksuse valimiseks,




Lohistamine

Lohistage ekraani, et seda sõrme liigutamisega kerida.



Nipsamine

Ekraani kiireks selles suunas kerimiseks nihutage ekraanil sõrme üles/alla/vasakule/paremale.




Enne kasutamist

Avaekraan

Saate süsteemi kasutada sõrmega ekraani puudutades

» Avaekraani kasutamine



Enne kasutamist


Vidin	Funktsioon
Audio	• Puudutage, kui heli on sisse lülitatud, et kuvada heliekraan. •  /  : Puudutage meediumi mängimise peatamiseks või taasalustamiseks. •  : Puudutage helimenüü ekraani kuvamiseks. • Nipsake läbi eelseadistatud/ failide üles/alla kerimiseks.
Telefon	• Puudutage telefonimenüü ekraani kuvamiseks. •  : Puudutage kontaktide ekraani kuvamiseks. •  : Puudutage ajaloоекraani kuvamiseks. •  : Puudutage Kiirvalimisekraani kuvamiseks. • Kui Apple CarPlay on ühendatud, puudutage rakenduse telefoniekraani kuvamiseks.
Ühenda	• Puudutage ühendamise menüüakna kuvamiseks. •  : Puudutage Apple CarPlay ekraani kuvamiseks. •  : Android Auto ekraani kuvamiseks. •  : Puudutage Miracast ekraani kuvamiseks.
Seade	• Puudutage seadistusekraani kuvamiseks. •  : Puudutage Wi-Fi ühenduse sisse- ja väljalülitamiseks. •  : Puudutage Bluetooth®-ühenduse sisse- ja väljalülitamiseks. •  : Puudutage heli vaigistamiseks.
Teave	• Kella ja kalendri ekraanide vahel liikumiseks nipsake vasakule või paremale. • Puudutage kella/kalendri vidina täisekraaniks muutmiseks.
Auto	• Sõiduki vidinale lülitumiseks nipsake paremale või vasakule. • Puudutage auto infoakna kuvamiseks.

Enne kasutamist


» Nutitelefon'i ühenduse menüüekraan

Lohistage avakuva ülaosas asuvat menüüriba alla, et kuvada nutitelefon'i ühendamise menüüekraan, kus saab valida iga allika.

- 1** Lohistage alla, et avada nutitelefon'i ühenduse menüüekraan.





- 2** Lohistage üles, et sulgeda nutitelefon'i ühenduse menüüekraan.



Enne kasutamist

Vidina ekraan

Lisage avakuvale sageli kasutatud funktsioonid vidinad.
Vidinaid saab valida kella/kalendri vidina või sõiduki vidina vasakule või paremale liigutamisega.




LÜHITUTVUSTUS
heisüsteemile

Käed-vabad funktsioon

Käed-vabad funktsioon

» iPhone`iga sidumine


1 Vajutage .




2 Puudutage **Settings**.




3 Puudutage **Bluetooth** » **Add Device**.



4 Puudutage **Search Device**.



5 Veenduge, et Bluetooth® on teie iPhone'i jaoks sisselülitatud.




6 Leidke "CAR AUDIO" » Toksake "CAR AUDIO"




Käed-vabad funktsioon


7 Puudutage **OK** .



8 Puudutage oma iPhone'is „Pair“




9 Toksake „Allow“



10 Puudutage **Cancel** .



11 Sidumise ajal.




12 Puudutage **OK** .



Käed-vabad funktsioon

» Android telefoniga sidumine


1 Vajutage .




2 Puudutage **Settings**.




3 Puudutage **Bluetooth** » **Add Device**.




4 Puudutage **Search Device**.



5 Tõksake "Settings".



6 Tõksake "Connected devices".




Käed-vabad funktsioon

7 Toksake "Pair new device".




8 Leidke oma Android telefoni nimi loendist >>> Puudutage seda



9 Puudutage OK .



10 Puudutage oma Android telefonis „Pair“.




11 Puudutage OK .



RAKENDUSED


Seadet saab kasutada Apple CarPlay, Android Auto™ ja Miracast® rakendustega. Neid rakendusi saab juhtida seadme ekraanilt. Saab kasutada paljusid funktsioone, näiteks heli taasesitus, telefonikõnede tegemine ja vastuvõtmine, sõnumite saatmine ja vastuvõtmine ning navigeerimine.

» Ühenduse ülevaade



RAKENDUSED



1 Puudutage .




2 Puudutage **Connect**.




3 Puudutage soovitud režiimi.



Apple CarPlay ekraan



Miracasti ekraan



Android Auto ekraan

LÜHITUTVUSTUS
heisüsteemile



Apple CarPlay

PÕHINÕUDED

- Apple CarPlay kasutamiseks on vaja iPhone 5s või uuemat seadet.
- Parima jõudluse saavutamiseks on alati soovitatav, et teie iPhone'ile oleks paigaldatud uusim iOS-versioon.
- Parima jõudluse tagamiseks on alati soovitatav, et teie iPhone'ile oleks paigaldatud iOS-i uusim versioon.
- Apple CarPlay kasutamiseks peab olema ISiri lubatud.
- Seade tuvastab teie iPhone'i. Kui oleteesmakordne kasutaja, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid Apple CarPlay lubamiseks.
- Kui olete esmakordne kasutaja, koputage iPhone'il kuvataval hüpikteabel „Allow“. See võimaldab teie autol pääseda ligi Apple CarPlay sisule iPhone'is, ilma et peaksite esmalt iPhone'i avama.
- Mõned funktsioonid, rakendused ja teenused ei ole kõigis piirkondades saadaval. Klõpsake siia <https://www.apple.com/ios/feature-availability>


» Ühendage USB-kaabliga

- 1 Ühendage iPhone USB-kaabli abil USB-liidesega.




» Ühendage juhtmeta ühenduse kaudu iPhone'iga iPhone'i esmakordsel ühendamisel


1 Vajutage .




2 Puudutage **Settings**.




3 Puudutage **Bluetooth** >>> **Add Device**.



4 Puudutage **Search Device**.




5 Veenduge, et Bluetooth® on teie iPhone'i jaoks sisselülitatud.




6 Leidke "CAR AUDIO" >>> Toksake "CAR AUDIO"




7 Puudutage OK .




8 Puudutage oma iPhone'is „Pair“.



9 Toksake „Allow“.




10 Puudutage OK .



iPhone'i järgmistel ühendamistel

- 1 Veenduge, et Bluetooth® on teie iPhone'i jaoks sisselülitatud.



Android Auto™

PÕHINÕUDED

- Veenduge, et teie auto on Pakr käigul. Enne seadistusega alustamist PEAB seisupidur olema rakendatud.
- Autosiseseks ühenduseks on vaja kvaliteetset sertifitseeritud USB-kaablit.
- Laadige oma ühilduvas Android-telefonis alla ja installige Google Play poest tasuta Android auto rakendus.
- Käivitage Android Auto App oma Android-telefonis.
- Enne autoga ühendamist järgige rakenduse seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- Parima Android Auto kogemuse saamiseks aktsepteerige kõik õigused ja lubage Android Auto jaoks teavitusjuurdepääs.
- Ühendage USB-kaabel oma Android telefoni ja USB-pordiga.
- Seade tuvastab teie Android telefoni. Kui olete esmakordne kasutaja, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid Android Auto lubamiseks (seadistamise jätkamiseks peate võib-olla oma Android telefoni kasutama).
- Mõned funktsioonid ja ei ole kõikides riikides saadaval. Palun leidke <https://support.google.com/androidauto/answer/6348019>





NOTE

- Esimaskordsel ühendamisel võib ühendus ebaõnnestuda, kui seadme ja Android nutitelefonu kuupäev ning kellaaeg on erinevad. Kontrollige oma Android nutitelefonu kuupäeva ja kellaaja seadeid ja proovige uuesti.
- Android nutitelefonu ühendamisel võidakse kuvada Connect menüü asemel Android nutitelefonu ekraan.
- Seadmete puhul, mis on juba kord juhtmevaba ühendusega Android Autoga ühendatud, võib ACC väljalülitamine/ sisselülitamine, kui kasutate Android Autot USB-ühendusega, tuua kaasa juhtmevaba Android Auto ühenduse tekkimise.

» Ühendage USB-kaabliga

Android telefonii esmakordsel ühendamisel

- 1 Ühendage Android telefoni USB-kaabli abil USB-liidesega.





- 2 Puudutage **I agree**.



Android telefonii järgmistel ühendamistel

- 1 Ühendage Android telefoni USB-kaabli abil USB-liidesega.




» Ühendage juhtmeta ühenduse kaudu

Android telefonii esmakordsel ühendamisel

1

Puudutage



2


Puudutage **Settings**.



3


Puudutage **System** »

Android Auto Setting.




4

Puudutage **Connected Device**.



5

Puudutage **Search**.




6

Toksake "Settings".




7

Toksake "Connected devices".




8

Toksake "Pair new device".




9

Leidke "CAR AUDIO" >>>
Toksake "CAR AUDIO"



10

Puudutage oma Android telefonis
„Pair“.



11

Puudutage OK .





12

Puudutage OK .




13 Puudutage "I agree".




Android telefonii järgmistel ühendamistel

1 Tõksake "Settings".



3 Leidke "CAR AUDIO" >>> Tõksake "CAR AUDIO"




Miracast®

PÕHINÕUDED

- Miracast® muudab ühendatud auto lubaduse reaalsuseks.
 - Lihtsalt ühendage mis tahes Miracast® -iga Android telefon.
 - Mõned Android telefoni mudelid ei ole teatud riikides saadaval.
 - Küsige nõu oma kohalikust esindusest.
 - Wi-Fi Certified Miracast® vajab ühilduvat Android telefoni.
- Lisateavet saab aadressilt www.wi-fi.org/discover-wi-fi/miracast.



1 Vajutage .



2 Puudutage **Settings**.



3 Puudutage .



RAKENDUSED


4 Puudutage oma Android telefonis Miracast®.




5 Toksake "Cast Screen Now".




6 Leidke "CAR AUDIO" >>> Toksake "CAR AUDIO".




7 Toksake "CAR AUDIO".



8 Puudutage OK.



9 Puudutage I agree.



* 4. Kuni 7. samm võib erineda sõltuvalt teie Android telefonist või rakendusest.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks vaadake oma Android telefoni kasutusjuhendit.

» KOOPIAÕIGUSED JA KAUBAMÄRGID

- USBType-C™ ja USB-C™ on USB Implementers Forumi kaubamärgid.



- Bluetooth® on Bluetooth SIG. Inc. registreeritud kaubamärk. Bluetoothi sümbol ja logotüüp kuuluvad äriühingule Bluetooth®. Inc. ning litsentsisaaja DENSOTEN Limited kaubamärgi kasutamiseks on antud luba. Muud kaubamärgid ja nimed kuuluvad erinevatele omanikele.



- Wi-Fi CERTIFITSEERITUD logo, Wi-Fi®, Wi-Fi Direct® ja Miracast® on Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärk.
- WPA2™ ja WPA2™ on Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärk.



- “Made for Apple” tähendab elektroonilisi lisaseadmeid spetsiaalselt loodud Apple toote jaoks, ja sertifitseeritud arendaja poolt vastavalt Apple nõuetele.
- Apple ei vastuta seadme töö eest või selle vastavuse eest ohutusreeglitele.
- Pidage meeles, et selle seadme Apple tootega kasutamine võib segada juhtmevaba levi.



- Apple CarPlay logo kasutamine tähendab, et auto kasutajaliides vastab Apple'i standarditele. Apple ei vastuta käesoleva seadme töö või vastavuse eest ohutusnõuetele ja regulatiivsete standardite. Pange tähele iPhone võib mõjutada juhtmevaba toimimist.
- Apple, iPod touch ja iTunes on Apple Inc., kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Apple CarPlay on Apple Inckaubamärk.
- IOS on Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.

androidauto

- Google, Android, Google Play ja Android Auto ning muud kaubamärgid on Google LLC kaubamärgid.
- Selles kasutaja käsiraamatus ilmutavad ettevõtte- ja tootenimed on vastavate ettevõtete kaubamärgid ning registreeritud kaubamärgid.

Avaldatud: Oktoober, 2023

Trükitud: Oktoober, 2023

Esimene väljaanne

Kõik õigused
kaitstud.

ISUZU
D-MAX

LÜHITUTVUSTUS
audiosüsteemile

Väljaandja ISUZU MOTORS LIMITED
Müügijärgse kampaania osakond.
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa,
220-8720, Jaapan

242310-01K-x

Trucks for life
ISUZU

ISUZU MOTORS LIMITED

Ⓜ No.QUICKDVD-IE-2431
Trükitud Tais